



**UWAGA:**

1. Na profilach pokazano kołtaje wynikające z mapy. Pod ziemią mogą znajdować się sieci, które nie zostały zidentyfikowane przez geodetów.  
2. Wykopy 3m przed kołtazą i 3m za kołtazą wykonywać ręcznie.

**OZNACZENIA:**

———— TEREN PROJEKTOWANY

----- TEREN ISTNIEJĄCY

[illegible]